

### БИОКЛИМАТИЧНИ

### ПЕРГОЛИ

#### Общи указания за правилна употреба и комфорт

Перголите е важно да се инсталират в съответствие с продуктовете предписания, което от своя страна определя безотказната работа на продукта. За целта, моля следвайте посочените инструкции за употреба и поддръжка, както следва:

- Непрекъснатата употреба на жалюзия двигателя трябва да се избягва, заради възможността от прегряване. В случай на прегряване на двигателя, специфичната двигателна системата ще влезе в „режим на безопасност“ за 30 минути, и така ще се избегнат възможни щети. Препоръчва се в ситуация на „режим на безопасност“, следващото използване на жалюзия мотор да се осъществи след 60 минути.
- По време на валежи, жалюзите трябва да са затворени (позиция 0°)
- В случай на употреба веднага след дъждовен период, потребителят трябва да избере “ту” позиция, която по подразбиране е зададена на 10 °. Тази настройка трябва да се прилага за поне 30-40 минути, за да може водата да изтече от повърхностите на жалюзите. След това жалюзите могат да бъдат настроени в желаната позиция.
- В случаите на гръмотевични бури с явления на електричество е препоръчително перголата да е електрически изолирана, чрез изключване на основният захранващ ключ, за защита на електрическите вериги на перголата.
- В случай на много силен снеговалеж, жалюзите трябва да бъдат настроени на позиция 90 °, до края на екстремното време.
- Дистанционното управление не трябва да се излага на външни условия: на слънце, дъжд, сняг или прах. Дистанционното управление трябва да бъде поставено на закрито или в защитени от атмосферни условия зони.
- По време на дълги периоди на отсъствие, в които перголата е напълно неактивна, се препоръчва да бъде електрически изолирана, чрез превключване на основното захранване на “OFF”.
- Електрическата верига на перголата не трябва да бъде свързана по никакъв начин с други електрически вериги или да се използва за електрическо захранване на други уреди.

#### Инструкции за правилно използване на допълнително оборудване на перголата

- Когато е инсталирана система за слънцезащита, тип “zip screen”, моля, имайте предвид, “zip screen” трябва да бъде затворен в случай на ветровито време (над 5 градуса по Скала на Бофорт или над 35 км / ч). Ако е отворен и изложен в такива метеорологичните условия, той ще бъде повреден или дори унищожен.
- Когато е инсталирана плъзгаща стъклена система, релсите трябва да се проверяват редовно за листа, клони на дървета или боклук, за да се избегне блокиране на плъзгащия механизъм.

- Когато е инсталирано отоплително устройство, всички инсталации за захранването трябва да бъдат извършени от лицензирани електротехници в съответствие със законодателството на съответната държава.

### Общи указания за почистване и поддръжка

- Перголата трябва да се почиства веднъж на 3 до 4 месеца, в зависимост от времето, условия и честота на употреба, а по-често при перголи, монтирани на морския бряг. Почистването на перголата се препоръчва да се извършва при добри метеорологични условия и с използване на прости инструменти.
- Не трябва да се използва вода за почистване на електрическите елементи на перголата.
- Не пръскайте директно вода от други почистващи препарати под налягане.
- Не използвайте корозивни почистващи препарати.
- Не използвайте оборудването за пергола (светлини, жалузи или друго електрическо устройство) докато почиствате перголата. Препоръчително е през цялото почистване, перголата да се изолира електрически чрез изключване на основното електрическо захранване. Включете 1 час след края на процедурата за почистване.
- Когато перголата е поставена под или близо до дървета, трябва да се обърне допълнително внимание за проверка на жалузите за дървесни листа или малки клони. Моля, премахнете ги от механизма на жалузите, за да се избегне блокиране на жалузите на перголата.
- Проверка и почистване (при необходимост) на долната дренажна система също е препоръчително, за да се избегне рискът от преливане на вода при дъжд.

### Указания за почистване и поддръжка на допълнително оборудване

- Когато е инсталирана плъзгаща стъклена система и/или система с капаци, се препоръчва веднъж годишно да се почистват и да бъдат смазани.
- Когато е инсталирана система с плъзгащо стъкло и/или система с капаци и перголата е поставена под или близо до дървета, трябва да се обърне особено внимание при проверката на релсите на системите. Моля, премахнете листата и малките клони, които са евентуално попаднали по релсите, за да се избегне блокиране на перголата.
- Проверка и почистване (при необходимост) на долната дренажна система също се препоръчва, за да се избегне рискът от преливане на вода при дъжд.
- За повече подробности относно почистването и за общата поддръжка на системите за пергола (двигател, отоплителни уреди и др.), моля консултирайте се със специалното ръководство за поддръжка на всеки производител на части.